

# ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

## С ТЕРМИНАЛ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



### ПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА

- 1 Изберете желаната колонка на екрана
- 2 Изберете вид гориво
- 3 Изберете начин на плащане **"БАНКОВА КАРТА"**
- 4 Въведете сума
- 5 Прочетете карта за отстъпка – поставяне в слота с магнитната лента отдолу и отгясно на картата и изваждане, за да я прочете магнитния четец
- 6 Поставете Вашата банкова карта в слота за **"КОНТАКТНА БАНКОВА КАРТА"** или поднесете към **"БЕЗКОНТАКТНА КАРТА"**
- 7 Въведете Вашият ПИН код на **"ПИН ВЕРИФИКАТОР"** и потвърдете със зелен бутон **"V"**
- 8 Заредете желаната сума
- 9 Вземете фискален бон

### ПЛАЩАНЕ С БЕЗКАСОВА КАРТА

- 1 Изберете желаната колонка на екрана
- 2 Изберете вид гориво
- 3 Изберете начин на плащане **"ФИРМИ ПО ДОГОВОР"**
- 4 Прочитане на партньорска карта – поставяне в слота с магнитната лента отдолу и отгясно на картата и изваждане, за да я прочете магнитния четец
- 5 Заредете желаната сума
- 6 Вземете фискален бон

### ВНИМАНИЕ !!!

Ако въведената сума съответства на желаната за зареждане, колонката автоматично се изключва при достигане на въведената сума.

При предплащане с БАНКОВА КАРТА, ако зареждането приключи преди зададената сума, рестото автоматично се връща по сметката на клиента.