

**Продукт**

Баумит Дюбел набивен SD X8

Baumit SchlagDübel SD X8



Набивен полипропиленов дюбел с висококачествена пластмасова набивна игла и тапа, за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи в Интегрирани топлоизолационни системи. Испитан по ETAG 014 (ETA-14/0399 от 10.04.2015).

Свойства

Голямо съпротивление срещу изтръгване от основата.
Като допълнително механично закрепване на Баумит ИТИС Стар и Про.

**Приложение
Технически
данни**

Европейско техническо одобрение:	ETA 14/0399
Диаметър на дюбела:	8 mm
Диаметър на главата на дюбела:	60 mm
Минимална дълбочина на разпробиване:	40 mm
Минимална дълбочина на закотвяне:	30 mm в носещата основа ¹⁾
Категории на приложимост:	A, B, C, D, E
Области на приложение:	Бетони, леки бетони, плътни и кухи тухли, газобетон
Материал:	Дюбелен кожух: Полипропилен Игла: Полиетилен; тапа: полиамид

1) При наличие на обвивен бетон, закотвянето в същинския бетон.

**Дължини на
дюбелите
и
начин на
доставка**

Дължина на дюбела ¹⁾ [mm]	Дебелина на изолацията [mm]		Брой в кашон
	Ново стр-во ²⁾	Старо стр-во ³⁾	
100	60	40	100
120	80	60	100
140	100	80	100
160	120	100	100
180	140	120	100
200	160	140	100
220	180	160	100
240	200	180	50
260	220	200	50
280	240	220	50
300	260	240	50

1) Други дължини на дюбелите – по запитване;
2) Приета дебелина на лепилния слой 10 mm
3) Приета дебелина на лепилния слой 10 mm + стара мазилка 20 mm

**Разпробиване
на отворите**

Разпробиването да започне след достатъчно втвърдяване на лепилото, задължително в областта на положената лепилна маса. Диаметърът на отвора трябва да съответства на диаметъра на дюбелния кожух. Ударни бормащини да се използват само при бетони и плътни тухли. Минерални плочи (MW-PT) да се пробиват с бургията при изключена бормашина. Отворите да са така разположени, че да не се засяга армировката на стените.

Да се настрои ограничителят за дълбочината на пробиване = Дължината на дюбела + 10 до 15 mm.

Изборът, броят и разположението на дюбелите става в съответствие с данните за силата на вятъра в района на обекта. Преди влагането на дюбелите следва да се провери, дали закотвящата основа има необходимата носимоспособност.

Полагане на дюбела

Дюбелите се полагат, след като лепилото е втвърдило. Те се монтират наравно с повърхността на топлоизолационните плочи. Иглата се набива на 2 до 3 удара с чук. Трябва да се проверява, дали дюбелите са захванали здраво към основата. Наранени или нездраво закрепени дюбели трябва да се отстраняват, като в близост се монтира нов дюбел. Създадените отвори от извадени дюбели се запълват със същия топлоизолационен материал.

Указания и общи положения

Дюбелът да се полага при температура между $\geq +0^{\circ}\text{C}$ и $\leq +40^{\circ}\text{C}$. Не трябва да остава под UV-лъчение за по-дълъг период от 6 седмици.