

weber.col Профи

УНИВЕРСАЛНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ С ПОВИШЕНА ЯКОСТ

КОД: F601, F621



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Технология Dust Free, намалява до минимум отделянето на прах при работа
- За вътрешна и външна употреба
- Подходящ за всякакви облицовки и настилки
- Препоръчва се за гранитогрес



Универсално лепило за всички видове плочки, гранитогрес и камъни върху минерални основи. Влагоустойчиво и мразоустойчиво. За външна и вътрешна употреба.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Лепилото за полагане на керамични плочки върху минерални основи при вътрешни и външни условия. Устойчиво на замръзване, на постоянно мокрене и температурни колебания. Придава якост на покритието, подложено на въздействието от тежки предмети, стелажи, машини и интензивно движение на хора. Най-ефективно при полагане на плочки върху стени с големина до 30x30 cm (900 cm²) или на подови плочки с големина до 40x40 cm (1600 cm²). Тегло на покритието до 40 kg/m².

Как работи Dust Free формулата?

Иновативната технология на производство и специалните добавки, използвани от Вебер, ви дават продукт, с който се работи в пълен комфорт. Отделянето на фин прах при отваряне на торбата, изсипване на материала в кофата и при разбъркване е намалено до минимални нива. Дишате спокойно и грехите ви остават незамазани от циментов прах.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас C1T

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 0,5 N/mm ²
- след термично третиране	> 0,5 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 0,5 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 0,5 N/mm ²

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода 5.25 – 5.75 l / 25 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 20 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg
Книжни чували със защитно фолио	10 kg
Палет	1000 kg
Механизъм за лесно отваряне на дъното на торбата	

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.

Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

РАЗХОДНА НОРМА

От 2 до 5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности.

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Стени и подове
- Полагане на плочи от гранитогрес

ВАЖНО



- ✓ Не използвайте замърсен материал
- ✓ За приготвяне на разтвора използвайте само чиста вода
- ✓ При полагане на гранитогрес нанасяйте лепилото върху основата и гърба на плочката

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попивателни основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между $+5^{\circ}\text{C}$ и $+25^{\circ}\text{C}$. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm. Лепилото не е подходящо за залепване на плочи върху плочи, за облицоване на фасади, при плувни басейни или върху дървени подове.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, посочено на опаковката. Разбъркайте с електрическа бъркалка или миксер до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.



2 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накусвате предварително плочите във вода.



3 При полагане на плочи в помещения с много високо натоварване, с размери над 30x30 cm или външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат встрани, докато прилегнат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или широк шпахтел с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги. Остатъчния сух циментов филм отстранете със суха кърпа.

