

weber.floor Basic

ЦИМЕНТОВА ПОДОВА ЗАМАЗКА

КОД: L300



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Висока товароносимост
- Нанасяне в слой до 80 mm
- За вътрешна и външна употреба



Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане в дебелини от 10 до 80 mm. Мразоустойчива, с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане. За вътрешна и външна употреба. За полагане на замазки под финални подови покрития като мокети, PVC, коркови, керамични или каменни покрития, паркет и др.

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 20.0 kg/m² за дебелина на слоя 10 mm. При неравни основи разходът може да варира.


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Якост на натиск	C 25
Якост на огъване	F 5
Реакция на огън	A 1
Устойчивост на износване	A 9
Време за отлежаване	5 min
Максимална якост	след 7 дни
Необходимо количество вода	4.5 – 4.8 l ±2% за 25 kg суха смес

weber.floor Basic

ЦИМЕНТОВА ПОДОВА ЗАМАЗКА

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Нанасяне в слой до 80 mm
- За ръчно нанасяне

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е с добра носеща способност, твърда, суха, без замърсявания и ронливи слоеве. При полагане на **weber.floor Basic** в слой с дебелина под 30 mm се препоръчва предварително шприцоване на основата с разтвор, приготвен с 5 - 6 l вода. Порестите основи могат да се грундираат предварително, за да се постигнат по-добро сцепление с основата и по-висока якост на натиск на замазката.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура на въздуха между +5° C и +25° C. Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Миксер или електрическа бъркалка
- Алюминиев мастер
- Мистрия
- Метална маламашка
- Пердашка
- Неръждаем съд
- Съдовете и инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба

ВАЖНО



- ✓ Използвайте само чиста вода за приготвяне на разтвора
- ✓ За по-добро сцепление грундирайте основата предварително
- ✓ При дебелини над 80 mm направете замазката на няколко равномерни пласта

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Към 4.5 - 4.8 l вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи смес без бучки или следи от сух материал в нея.



2 **weber.floor Basic** се полага върху основата 5 min след приготвянето ѝ, както традиционните циментови замазки. Разтворът се изтегля с мастер, който се движи върху предварително подложени, нивелирани водачи.



3 Нанесете следващото количество приготвен разтвор максимално бързо, преди първият слой да започне да стяга. След полагане на материала загладете с маламашка или подходяща машина (тип хеликоптер). За допълнително втвърдяване на повърхностите в помещения, изложени на износване може да се използват повърхностни втвърдители.